

次の機種のうちメーカーが現在サポートしており正常動作確認済みのもの。

※日本国内仕様品以外および改造品は対象外です。

機種	接続方法		備考
	LANケーブル	無線LAN	
Wi iU Wi i	○※1	○	※1 LANケーブルでの接続には別売りの「専用LANアダプタ」が必要です。
ニンテンドー 3DS 「ニンテンドー DSi」	×	○	-
ニンテンドー DS Lite ニンテンドー DS	×	○※2	※2 ニンテンドーDS／ニンテンドーDSLiteの設定には別売りの「ニンテンドーWi-Fiコネクション」対応ゲームソフトもしくは「ニンテンドーDSブラウザー」が必要です。
プレイステーション4	○	○	-
プレイステーション3	○	○※3	※3 「HDD 20GB」モデルには無線LANの機能は付いていません。
PS Vita	×	○	-
PSP	×	○	-
X box 360 X box One	○	○※4	※4 無線接続には別売りの「専用LANアダプタ」が必要です。

・設置、初期設定が完了していること。

※ゲーム機の初期設定は行いませんので、ゲーム機購入後に最初に電源を投入した際の設定を完了している必要があります。

・接続に必要な機能がゲーム機に装備されている必要があります。

・接続に必要な付属品（別売りを含む）・マニュアルが揃っていないと設定できない場合があります。